Panasonic

取扱説明書

住宅用照明器具(シャンデリア)

保管用

施工説明付き

保証書別添付



品番 LB57595 (金色つや消し仕上・5灯) LB57563 (金色古味仕上・5灯) LB57695 (金色つや消し仕上・6灯) LB57663 (金色古味仕上・6灯)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

工事店様へ

この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■取付面

●次のような場所には取り付けない 落下によるけがのおそれがあります。







(ベニヤ板、石膏ボードなど)

補強のない薄い場所





◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■その他

- ●交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。
- ▶ランプは器具表示のものを使用する 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、 火災のおそれがあります。



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に ご相談ください。

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下 によるけがのおそれがあります。



|器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

■配線器具

●次のような配線器具には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

配線だけのもの



がたついたり、 破損しているもの





電源端子露出タイプ



ケースウェイに 取り付けられたもの



斜めに取り付け られたもの



◎配線器具の交換が必要です。 販売店、工事店に交換を依頼してください。 (交換には資格が必要です。)

注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けると まれに火災、感電、落下などに 至る場合があります。

◎1年に1回は安全チェックシート(保証書内在中) に基づき自主点検してください。



浴室など湿気の多い場所や 屋外で使用しない

水ぬれ禁止

火災、感電の原因となることがあります。


◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。
- ■温度の高くなるものを器具の真下に 置かない



- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- ●布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因となることがあります。

施工する前にまず付属部品をご確認ください。

本体取り付け用付属部品



配線器具 角型引掛 シーリング(1個)



取付金具(1個) ₹本体止めネジ(2本)



▶使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

取り付けの前に

安全のため、電源を切ってから行ってください

)天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

天井に下図のような配線器具がついている場合、取り付けできます。 下記の準備を行ってください。



ーリング WG1000



丸型フル引掛 ーリンク WG5005 WG5015



丸型引掛 /一リング WG4000 WG4420 WG4425 WG1500




ローゼット WG6005



引掛埋込 ローゼット WG6000 WG6130 WG6420

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、 取付金具を取り付ける






取付金具が十分な強度で取り付けられて いることを確認する

落下してけがのおそれがあります。 必ず守る

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

①取付金具に付いている本体止めネジを外す



②ローゼットに本体止めネジを仮止めする




●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。 ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具(補修部品:HK956000SU)が必要です。

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

- ◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
- ◎工事には資格が必要です。


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください



1 取付板を取り付ける


①本体止めネジとダルマ穴を合わせて、 押し上げる。




ドライバーなどで 2 本体止めネジを締め付ける




3 引掛シーリングキャップを接続する




4 袋ナット(2個)で本体を取り付ける



5 ホルダーナットでセードを取り付ける



6 ソケットにランプを取り付ける



電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。


- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

シンナー、ベンジンなどの (確認) 揮発性のものでふいたり、

殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損、劣化の原因となります。

セードの外しかた

ランプを外す



セードを支えながらホルダーナットをゆるめる

☞ 取り付けは

「各部のなまえと取り付けかた」の

- 5. ホルダーナットでセードを取り付ける
- 6. ソケットにランプを取り付ける の項参照



仕 様 付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	付属ランプ		付属ランプの定格寿命
LB57595 · LB57563	AC100V	57 形 φ 50 ボール電球(ホワイト・100V 用・E17)	5個	2000 時間
LB57695 · LB57663		57 形 φ 50 ボール電球(ホワイト・100V 用・E17)	6個	

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。 使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

保証とアフターサービス (ょくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

雷 話 (

 \Box

お買い上げ日

月

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品 に保証書を添えてご持参ください。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

製 住宅用照明器具 品 名 番 品 00000

故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて いただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒 571-8686 大阪府門真市門真 1048 @ Panasonic Corporation 2012 LB57595-T3A4